

Панель состояния

В **панели состояния** отображается следующая информация о маске и текущем ключе:

- Активный ключ
- Общий код доступа в десятичном и символьном виде
- Объем свободной памяти
- Нижняя граница аппаратных запретов на чтение
- Нижняя граница аппаратных запретов на запись