

Работа с памятью ключа

Функции(методы) работы с памятью ключа позволяют осуществлять сервисные операции, связанные с инициализацией и защитой памяти электронного ключа, а также выполнять операции связанные с чтением информации из памяти электронного ключа и записью необходимых данных в его память.

Название функции (метода)	Код доступа	Краткое описание
GrdSetWorkMode	Не нужен	Установить режимы работы Guardant API
GrdRead	Private Read	Прочитать данные из памяти электронного ключа
GrdWrite	Private Write	Записать данные в память электронного ключа
GrdSeek	Не нужен	Переместить указатель на текущий адрес памяти электронного ключа
GrdInit	Private master	Инициализировать память электронного ключа
GrdProtect	Private master	Установить аппаратные запреты чтения/записи и записать количество аппаратных алгоритмов и защищенных ячеек